

Procédure Simplifiée DIGYPAD



CODES USINE :

Le code usine pour la touche A est 11:

→ Fonctionnement : appuyer sur 11 et ensuite A.

Le code usine pour la touche B est 22:

→ Fonctionnement : appuyer sur 22 et ensuite B

Le code usine pour la touche C est 33:

→ Fonctionnement : appuyer sur 33 et ensuite C

Programmation du DIGYPAD:

- Appuyer sur la touche radio (sur la carte STARG8) ou sur le BP du récepteur (Fredmyo2)
- Taper le code (par ex : 11 pour la touche A)
- Appuyer sur la touche associée A, B ou C



Attention: si vous changez le code et que vous le perdez, le clavier sera bloqué et devra être retourné à l'usine.

Changer le code (sur le canal A) :

- Maintenir appuyé la touche 0 puis A et relâcher les deux touches
- Taper l'ancien code : (par ex : 11 qui est le code usine d'origine, si vous ne l'avez jamais modifié)
- Taper sur la touche A
- Taper le nouveau code (par ex : 1234)
- Taper sur la touche A
- Re taper le nouveau code (par ex : 1234)
- Taper sur la touche A

Le clavier émet 3 bips pour signaler que le nouveau code est bien enregistré.

Changer le code (sur le canal B) :

- Maintenir appuyé la touche 0 puis B et relâcher les deux touches
- Taper l'ancien code : (par ex : 22 qui est le code usine d'origine, si vous ne l'avez jamais modifié)
- Taper sur la touche B
- Taper le nouveau code (par ex : 1234)
- Taper sur la touche B
- Re taper le nouveau code (par ex : 1234)
- Taper sur la touche B

Le clavier émet 3 bips pour signaler que le nouveau code est bien enregistré.

Changer le code (sur le canal C) :

- Maintenir appuyé la touche 0 puis C et relâcher les deux touches
- Taper l'ancien code : (par ex : 33 qui est le code usine d'origine, si vous ne l'avez jamais modifié)
- Taper sur la touche C
- Taper le nouveau code (par ex : 1234)
- Taper sur la touche C
- Re taper le nouveau code (par ex : 1234)
- Taper sur la touche C

Le clavier émet 3 bips pour signaler que le nouveau code est bien enregistré.